

MODE D'EMPLOI :

BANQUETTE D'ACCUEIL MÉTAL *DIAM*



FRANCE-Collectivités.fr

MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX



SYSTEME POUTRE

COMPOSANTS :



Piètement - cavalier



Étrier - joint - vis



Traverse - embout

1 - Insérer les embouts à chaque extrémité
de la traverse

L'Alphatis I, 55A All. de l'Argentine, 30900 Nîmes

Adresse Mail : info@france-collectivites.fr

Tel : 04 30 65 01 79

www.france-collectivites.fr



2 - Insérer la traverse sur le piètement. La traverse doit “déborder” du piètement de 10 mm à chaque extrémité.

3 - Poser le cavalier en acier puis le cache en polypro noir et visser les 2 vis en les bloquant.





4 - Positionner le joint sous l'assise



5 - Déterminer leur emplacement et engager les étriers de l'ensemble des assises sur la traverse. Positionner ensuite comme sur photo jointe et engager les vis.

IMPORTANT : Veiller au bon serrage des 4 vis.

